

Arbeitsbereich: Großküche		Einzel t ä t i g k e i t: Umgang mit dem Dampfgerar			Besch ä f t i g t e: alle Mitarbeiter*innen der Großküche			
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen		Datum Handzeichen
	Risiko-klasse	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?	
Einlegen eines mit Gargut gefüllten Behälters	2	Verhinderung von Verbrühungen durch auslaufendes Heißwasser beim späteren Öffnen, weil überlaufendes Gargut das Ablaufsieb verstopft	<ul style="list-style-type: none"> ● Behälter nur so weit mit dem Gargut füllen, dass ein Überlaufen vermieden wird und das Ablaufsieb nicht verstopfen kann 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches		
	2	Verhinderung von Verbrühungen durch Dampf, wenn beim Einlegen des Behälters der Dichtungsring beschädigt wurde	<ul style="list-style-type: none"> ● Behälter immer in gerader Richtung einschieben, um den Dichtungsring nicht zu beschädigen ● Dichtungsringbeschädigung: Gerät nicht benutzen, Küchenleitung / HWL verständigen ● Stets prüfen, dass die Tür korrekt verriegelt ist 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches		
Öffnen des Garraumes nach Beendigung des Garvorganges	2	Verhinderung von Verbrühung durch herauslaufendes Heißwasser	<ul style="list-style-type: none"> ● Beim Öffnen des Garraumes immer möglichst weit entfernt vom Gerät stehen 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches		

1306	Arbeits sicherheits-Handbuch	
	Gefährdungsbeurteilung Dampfgerar	

Arbeitsbereich: Großküche		Einzelstätigkeit: Umgang mit dem Dampfgerar			Beschäftigte: alle Mitarbeiter*innen der Großküche				
Gefährdungen ermitteln	Gefährdungen beurteilen		Maßnahmen festlegen Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen		Datum Handzeichen	
	Risiko-klasse	Schutzziele		Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?		
	2	Verhinderung von Verbrühungen durch austretenden Dampf	<ul style="list-style-type: none"> Beim Öffnen des Garraumes immer möglichst weit entfernt vom Gerät stehen 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches			
Herausnehmen des Behälters nach Beendigung des Garvorganges	2	Verhinderung von Verbrennungen der Hände	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herausnehmen der Behälter stets Schutztücher benutzen 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches			
	2	Verhinderung von Verbrühungen durch Dampf bei nachfolgenden Garvorgängen, wenn der Dichtungsring beschädigt ist	<ul style="list-style-type: none"> Behälter immer in gerader Richtung herauschieben, um den Dichtungsring nicht zu beschädigen Bei Beschädigung sofort KL / HWL informieren 	KL	jährlich	jährlich + jährliche Prüfung des Unfallbuches			