

Desinfektionsplan

Pflegebad



ALTENHEIM
FRIEDRICHSBURG gGMBH

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION / EINWIRKZEIT	WIE	WER
 Haut & Hände Desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Vor und nach Bewohnerkontakt. • Direkt bei Kontamination. • Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. 	ASEPTOMAN® PRO	konz. 30 Sek.	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitenden
 Flächen	Spender	Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse: <ul style="list-style-type: none"> • Routine mind. 1x wöchentlich. • Direkt bei Kontamination. Innenaufbereitung Spender: <ul style="list-style-type: none"> • Entsprechend den Angaben im Hygienehandbuch. 	DESOSurFIX® WIPES XL	konz. 2 Min.	Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse: Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen. Spender Innenaufbereitung: Herstellerangaben beachten.	Mitarbeitende in der Pflege
	Ablagen, Haltegriffe, Türgriffe, Inventar	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. 	DESOSurFIX® WIPES XL	konz. 2 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege
	Waschbecken und Armaturen	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. 	DESOSurFIX® WIPES XL (nur auf trockene Flächen)	konz. 2 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege
	Badewanne, Lifter	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort nach Gebrauch. 	DESOSurFIX® WIPES XL (nur auf trockenen Flächen)	konz. 2 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Wasser abspülen.	Mitarbeitende in der Pflege
	Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. 	DESOSurFIX® WIPES XL (nur für kleine Flächen)	konz. 2 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege
	Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. • Abfall täglich entsorgen. 	DESOSurFIX® WIPES XL	konz. 2 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Mitarbeitende in der Pflege

Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Datum / erstellt, geprüft und freigegeben
Stand: 10.01.2025, Revision: 0